**WINIA**

**IMPORTADO Y/O DISTRIBUIDO POR:**
WINIADAEWOO ELECTRONICS MEXICO S.A. DE C.V.
ALCE BLANCO No. 36 FRACC. IND. ALCE BLANCO
NAUCALPAN EDO. DE MÉXICO, C.P. 53370
CALL CENTER: 55 1165 8118 LADA: 800 200 2882

## POLIZA DE GARANTÍA

### DATOS DEL DISTRIBUIDOR

DISTRIBUIDO POR: _____

_____

DIRECCION: _____

_____ COL. _____

C.P. _____ TEL. _____

PRODUCTO: Refrigerador

MARCA: WINIA

MODELO: _____

No. DE SERIE: _____

No. FACTURA: _____

### DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: _____

DIRECCION: _____

_____ COL. _____

C.P. _____ TEL. _____

ESTA GARANTIA TIENE UNA VIGENCIA DE: 4 años

APARTIR DE LA FECHA DE COMPRA: _____

FECHA DE ENTREGA: _____

SELLO DEL DISTRIBUIDOR

**CONSERVE ESTA POLIZA PARA HACER VALIDA LA GARANTÍA**

GARANTÍA VALIDA PARA EL PRODUCTO CUYA SERIE Y DATOS DE VENTA SE ENCUENTRAN ANOTADOS

### CONDICIONES DE GARANTÍA

ESTE APARATO ESTA CUIDADOSAMENTE DISEÑADO Y FABRICADO PARA GARANTIZAR SU BUEN FUNCIONAMIENTO, A PARTIR DE SU COMPRA ESTA PÓLIZA CUBRE ÚNICAMENTE LA REPARACIÓN DEL PRODUCTO QUE EVENTUALMENTE FALLASE POR DEFECTO DE FABRICACIÓN, ASÍ COMO LOS COMPONENTES Y LA MANO DE OBRA PARA SU DIAGNOSTICO Y REPARACIÓN. SI SU APARATO LLEGARA A NECESITAR DE NUESTROS CENTROS DE SERVICIO DE GARANTÍA LE ROGAMOS SE PONGA EN CONTACTO CON NUESTRO SERVICIO DE CALL CENTER.

PRIMERA.- PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA AQUÍ MENCIONADA, PRESENTE ESTA PÓLIZA EN ORIGINAL, DEBIDAMENTE LLENADA Y SELLADA POR EL ESTABLECIMIENTO QUE LO VENDIÓ O LA FACTURA O RECIBO O COMPROBANTE, JUNTO CON EL APARATO DAÑADO. CONTACTE CON LA TIENDA DONDE REALIZÓ LA COMPRA O CON LOS CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADOS PARA EL DIAGNOSTICO Y REPARACIÓN DEL PRODUCTO.

SEGUNDA.- LA COMERCIALIZADORA SE COMPROMETE A REPARAR EL APARATO QUE PRESENTARE ALGUNA FALLA TÉCNICA OCASIONADA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN, CAMBIANDO LAS PIEZAS Y COMPONENTES DEFECTUOSOS QUE EN SU CASO SE REQUIERAN, SIN NINGÚN CARGO PARA EL CONSUMIDOR INCLUYENDO LA TRANSPORTACIÓN SI SE ENCUENTRA DENTRO DE LA RED DE SERVICIOS SALVO EN LOS CASOS QUE ESTABLECE LA CLAUSULA CUARTA DE ESTA PÓLIZA.

TERCERA.- PARA HACER EFECTIVA ESTA GARANTÍA PUEDE ACUDIR A LA DIRECCIÓN DE: WINIADAEWOO ELECTRONICS MEXICO S.A. DE C.V. EN: ALCE BLANCO No. 36, FRACC. IND. ALCE BLANCO, C.P. 53370, NAUCALPAN, EDO. DE MEXICO O A LOS TELEFONOS: (55) 1165-8118, LADA: 01800 2002882, ASI COMO PARA ADQUIRIR PARTES, COMPONENTES, CONSUMIBLES Y ACCESORIOS EN CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADOS.

CUARTA.- ESTA GARANTÍA NO ES VALIDA Y QUEDA SIN EFECTO EN LOS SIGUIENTES CASOS:

A) CUANDO EL PRODUCTO SE HUBIESE UTILIZADO EN CONDICIONES DISTINTAS A LAS NORMALES.

B) CUANDO EL PRODUCTO NO HUBIESE SIDO OPERADO DE ACUERDO CON EL INSTRUCTIVO DE USO QUE SE LE ACOMPAÑA.

C) CUANDO EL PRODUCTO HUBIESE SIDO ALTERADO O REPARADO POR PERSONAS NO AUTORIZADAS POR:
**WINIADAEWOO ELECTRONICS MEXICO S.A. DE C.V.**

PARA CUALQUIER SUGERENCIA O RECLAMACIÓN, FAVOR DE COMUNICARSE A LOS TELÉFONOS: (55) 1165-8118, LADA: 01800 2002882.

**Gracias por adquirir un producto WINIA, nuestra empresa esta comprometida enbrindarle atención y el servicio que usted merece. Para lo cual contamos con el respaldo de una amplia red de Centros de Servicio. Si usted requiere dealgún servicio le pedimos se comunique a nuestro SERVICE CALL CENTER al teléfono: 55 1165-8118 para la Ciudad de México y área metropolitana, Para el interior de la Republica al: 800 200 2882 lada sin costo.**

| MODELOS: | | |
|---|---|---|
| DFR-25210GBDA DFR-25210GNB DFR-25210GN, DFR-25210GND DFR-25215GGDX | | DFR-32210GNB DFR-32210GNP DFR-32220GNA DFR-32210GND |
| Frente/Fondo/Altura | 544 x 660,2 x 1640 mm | 615 x 680,2 x 1687 mm |
| PESO NETO | 49,8 kg | 55,7 kg |
| TIPO DE REFRIGERACIÓN | CONVECCION FORZADA | |
| DESHIELO AUTOMÁTICO | POR RESISTENCIA ELECTRICA | |
| AGENTE DE EXPANSIÓN | CICLOPENTANO | |
| REFRIGERANTE | R600a / 32 GR | R600a / 36 GR |
| VOLTAJE/CORRIENTE | 127V~/60Hz / 1,5A | 127V~/60Hz / 1,5A |

### PRECAUCION

Este cordón de suministro de energía eléctrica tiene un enchufe de conexión a tierra con clavija tripolar para su seguridad personal. Debe ser conectado a un tomacorriente complementario con conexión a tierra, de 3 entradas, conectado a tierra de acuerdo al código de energía eléctrica nacional y a los códigos y reglamentos locales.
No quite la terminal de contacto a tierra, no utilice adaptador para 2 terminales y nunca conecte la clavija en un contacto en donde el voltaje suministrado no sea otro que 127V~/60Hz para México, ó 110V~/120V~60Hz para exportación. Utilice el cable suministrado con el equipo (no lo cambie).
Si el cable tomacorriente presenta daño alguno, deberá de ser reemplazado inmediatamente por personal especializado.

NOTA: Para su seguridad, su instalación debe ser provista de conductor de tierra; de no ser así, realice la adecuación con personal especializado.

R600a

**PRECAUCION: RIESGO DE INCENDIO**

### PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Este aparato contiene una cierta cantidad de refrigerante isobutano (R600a), un gas natural con no sólo una alta compatibilidad medioambiental, sino también combustibilidad.
En caso de transporte o la instalación del aparato, se requiere un cuidado meticuloso para que ninguna parte del circuito de refrigeración se dañe. Si se saliera el refrigerante de las tuberías podría inflamarse o provocar lesiones oculares. Si se detecta una fuga, debe evitar llamas o posibles fuentes de ignición y ventilar la zona durante varios minutos.
Para evitar la creación de una mezcla inflamable de gas-aire causada por fuga del circuito de refrigeración, el aparato debe estar situado en un área de más de 1m³ por 8 g de refrigerante R600a en el interior del aparato. La cantidad de refrigerante se indica en la placa de identificación en el respaldo del aparato.
En caso de cualquier signo de daño o duda, no utilice el aparato y consulte a su distribuidor local.

### SEGURIDAD PARA NIÑOS

Peligro: Riesgo de atrapamiento de niños. Para evitar que un niño quede atrapado, mantenga fuera del alcance de los niños y que no jueguen con su refrigerador.
Antes de desechar su viejo refrigerador o congelador haga lo siguiente:
1.- Quite las puertas. Los niños podrían quedar atrapados dentro.
2.-Deje las parrillas en su lugar de manera que los niños no puedan trepar en el interior fácilmente.
Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes, estén reducidas o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.
Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.
Espere 2 horas después de la entrega de su equipo antes de conectarlo a la toma eléctrica, esto con el fin de garantizar un buen funcionamiento.



M911MAW-01

**WINIA**

REFRIGERADOR

# Manual de Usuario

MODELOS :

DFR-25210GBDA
DFR-25210GN
DFR-25210GNB
**DFR-25210GND**
DFR-25215GGDX
DFR-32210GNB
DFR-32220GNA
DFR-32210GND
DFR-32210GNP

NOM-ANCE M.R.

ANTES DE CONECTAR POR PRIMERA VEZ SU REFRIGERADOR LEA CUIDADOSAMENTE ESTE MANUAL

## NOMBRES DE LAS PARTES

Estructura interior de refrigerador de DFR-25210G*
DFR-25215G*, DFR-32210G* , DFR-32220G*

**NOTA:** Algunos componentes mostrados en estos diagramas, pudieran no estar incluidos en su refrigerador, ya que estos varían según las características de cada modelo.






## METODOS DE INSTALACION SEGURA

### 1. LUGAR SEGURO PARA INSTALAR SU REFRIGERADOR

- El refrigerador debe estar en firme y a nivel del piso.
- Un piso desnivelado es causa de que el refrigerador haga ruido.
- Evite poner el refrigerador sobre alfombra.



- El refrigerador no debe estar cerca del fuego, al estar cerca de altas temperaturas ocasiona deficiencia en el enfriamiento e incrementa el consumo eléctrico




- El refrigerador debe estar en un área de poca humedad. Si existe en el área mucha humedad o salpicaduras de agua, ocasiona corto circuito y oxidación fácilmente.




- Un lugar con buena ventilación para el refrigerador con el espacio especificado en la figura. Esto ayuda a mejorar la eficiencia del enfriamiento y el ahorro en consumo eléctrico.




### PASOS

1.- En caso de que sea necesario cambiar la lámpara, desconecte el refrigerador de la línea de corriente. Puede ocasionar accidentes eléctricos si permanece conectado.

2.- Retire las charolas del refrigerador para tener una mayor movilidad y evitar accidentes.

3.- Localice la ventana de protección de la lámpara que se encuentran en las esquina superior derecha del área de control de temperatura del refrigerador.

**AREA DEL REFRIGERADOR:**




4.- Para el caso de que requiera cambiar la lámpara del área del refrigerador, abrace con la palma de su mano la ventana de protección, sujete firmemente, presione hacia el centro y jale hacia usted hasta safarla completamente. Desatornille la base de la lámpara y desconectela de la corriente presionando el conector para que desanclarlo. Retire y sustituya por otra lámpara de igual especificación. La lámpara es del tipo incandecente 125 V~ 25W.
vuelva a colocarla en orden inverso a como la retiro.
Vuelva a poner la ventana protectora, presionando hacia el centro e insertándo lateralmente hasta escuchar un "click".

5.- Enchufe el cable de corriente después de 5 minutos.

6.- Para el cambio de la lámpara puede también llamar al centro de servicio. Ver póliza de garantía.

### PARA CAMBIAR LA LÁMPARA

Para modelos:
DFR-25210G DFR-32210G
DFR-25215G DFR-3220G

## *COMO OPERARLO*

**1. CONTROL DE TEMPERATURA**

La temperatura es controlada automáticamente. EL CONTROL DE TEMPERATURA en el interior del refrigerador y en el congelador controla el grado de enfriamiento de cada compartimiento

| MODELOS | |
|---|---|
| DFR-25210G, DFR-25215G, | |
| Control de temperatura del congelador | Control de temperatura del refrigerador |
|   | |



## *COMO LIMPIAR*

### ADVERTENCIA
Su refrigerador cuenta con una cubierta que protege y aisla el área del compresor y esta a la vez cuenta con ranuras para ventilación, mantenga libre de obstrucción las ranuras y favorezca el flujo de aire en la estructura para empotrar.

### Antes de limpiar
El refrigerador puede emitir un olor durante la operación inicial, esto es normal, desaparecerá cuando el refrigerador enfrié los suficiente.

### Limpieza
- Cuando limpie su refrigerador desconéctelo y use un paño suave húmedo en agua para el interior y el exterior. Seque, no deje liquido después de la limpieza.
- Para limpiar el interior no utilice agua muy caliente, ceras, alcohol, gasolinas y otros químicos.
- Para limpiar las superficies externas no utilice fibras abrasivas ni solventes, pueden dañar la pintura.
- No rocié agua directamente sobre el refrigerador.

### Después de limpiar
Revise los siguientes puntos después de limpiar y si algo anda mal; llame al Servicio Técnico.
- ¿El cable de suministro de energía está pelado?
- ¿El cable esta inusualmente caliente?
- ¿Está enchufado firmemente?

### Recipiente de evaporación
Su refrigerador tiene un sistema de evaporación, que no se necesita limpiar después del uso común. Deberá limpiar cuando vea polvo acumulado en las tuberías. Siga las siguientes instrucciones:
1) Desenchufe el refrigerador.
2) Desatornille al cubierta de la parte inferior detrás del refrigerador y limpie el plato.
3) Con una brocha limpie el polvo, atornille la cubierta y revise si hay algún desperfecto. Mientras limpia, tenga cuidado de no dañarse con las tuberías calientes, compresor, etc. y de no romper ninguna parte del sistema.
4) Regrese todas las partes a su posición original.

### ADVERTENCIA
No almacene sustancias explosivas tales como latas de aerosol con un agente inflamable dentro de este aparato.

### ADVERTENCIA
No dañar el circuito de refrigeración

### ADVERTENCIA
No utilice dispositivos mecánicos u otro medio para acelerar el proceso de deshielo.

### ADVERTENCIA
No utilice ningún aparato eléctrico dentro de los compartimientos de almacenamiento de alimento del aparato.

### ATENCIÓN
No deseche su refrigerador con la basura doméstica, envíe su aparato a puntos de colecta para el reciclado de los componentes reciclables. Busque en su localidad compañías especializadas en reciclaje.

## ANTES DE LLAMAR AL SERVICIO TECNICO REVISE LOS SIGUIENTES PUNTOS:

Si el refrigerador no está funcionando:
- ¿Está el cable de alimentación conectado?

Si el refrigerador está más caliente de lo normal.
- ¿Se ha abierto la puerta en forma muy frecuente o por un tiempo prolongado?
- ¿Está el refrigerador tan lleno que no permite la buena circulación del aire?
- ¿Se almacenaron cosas calientes sin haberse enfriado previamente?
- ¿La separación entre el refrigerador y la pared es suficiente?

Si hay sonidos extraños:
- ¿Está el refrigerador colocado a nivel?
- ¿Hay objetos colocados detrás del refrigerador?
- ¿Hay platos que estén vibrando colocados sobre las parrillas?



### 2. PARA INICIAR

Nivele el refrigerador usando las patas ajustables.
Revise que el voltaje de la toma eléctrica es el adecuado y espere por lo menos 2 horas para conectar el equipo a la toma eléctrica.
- Conecte el cable de corriente de su refrigerador después de haberlo instalado.
- Compruebe que la puerta cierre completamente.
- Ajuste en ambos compartimientos la temperatura en máximo frío para que funcione forma preliminar de 2 a 3 horas.
- Cuando el interior del refrigerador esté frío, coloque en su interior los alimentos y ajuste los controles de temperatura a la estación climática del momento.

### 3. PARA CAMBIAR LA TEMPERATURA
Muchos factores intervienen en la temperatura interna de su refrigerador como de la seccion congelador.
- La temperatura y humedad del ambiente en la casa.
- La frecuencia de apertura de las puertas y la cantidad de comida caliente que guarde en el refrigerador.
- La combinación de comida y recipientes almacenados en el refrigerador.

Por estas razones, usted deberá ajustar el control de temperatura de acuerdo a la temporada y sus necesidades.
Gire la perilla del control de temperatura o deslice el botón a la posición de frío (MAX) para lograr una temperatura muy fría, de la misma manera ubique la perilla a la posición de cálido (MIN) para lograr una temperatura menor en las secciones del refrigerador y congelador respectivamente.

### 4. Ajustando temperaturas en inviernos muy fríos
Cuando el ambiente donde se encuentre el refrigerador sea muy frío, temperaturas inferiores a 5° C, ajuste la perilla en la posición Tem. Amb. 5°C esto conservara temperaturas de buen frío aún en temporadas invernales. No utilice este ajuste si las temperaturas son cálidas, podria congelar sus alimentos en el refrigerador.

### 5. PARA APAGAR EL REFRIGERADOR
Desconecte el cable de alimentación de la línea . Saque las charolas para hielo y alimentos. Deje la puerta entreabierta para circulación de aire y para deshumidificación de ambas secciones

### 6. DESCONGELAMIENTO DEL REFRIGERADOR
Este se descongela automáticamente, no se preocupe por esto.

### 7. DISPENSADOR DE AGUA
Revise si esta bien ensamblado su dispensador. No debe estar suelto. Llene el tanque de agua únicamente si ya esta instalado en la puerta, si debe retirarlo hagalo cuando este vacio.
Para llenar de agua sujete la tapa de llenado jalando hacia arriba para retirarla, vierta agua potable procurando que pueda desahogarse el aire del interior y así evitar derramar agua sobre su refrigerador; no llene hasta el tope, hagalo hasta la marca de nivel.
El tanque de su dispensador tiene capacidad para tres litros que puede rellenar cada que así lo

Espere el tiempo suficiente para que el agua se enfríe. Nunca llene con agua caliente u otros líquidos.
Para hacer uso de su dispensador presione con el vaso la palanca externa del dispensador para accionar la válvula.
Si el agua no sale fácilmente, revise que el tanque este ensamblado correctamente aun durante uso normal, cerrar la puerta fuertemente puede desajustar el ensamble.

TANQUE DE AGUA



DESPACHADOR





**WINIA**

**IMPORTADO Y/O DISTRIBUIDO POR:**
WINIADAEWOO ELECTRONICS MEXICO S.A. DE C.V.
ALCE BLANCO No. 36 FRACC. IND. ALCE BLANCO
NAUCALPAN EDO. DE MÉXICO. C.P. 53370
CALL CENTER: 55 1165 8118 LADA: 800 200 2882

**Red de Centros de Servicio Autorizados WINIA, Si desea conocer más acerca de nuestra Red de Centros de Servicio Comuniquese al Call Center ó visite nuestra Página Web: servicioswinia.com donde encontrará el Centro de Servicio Autorizado más cercano a su domicilio.**

| CSA | Estado | Nombre | Direccion | Teléfono |
|---|---|---|---|---|
| 170065 | Aguascalientes | Servicio y Refacciones Rubio | Av. de la Convencion Oriente #212-A, Col. Jardines De La Cruz, Aguascalientes, 20250 | 449 970 6293 |
| 170051 | Baja California | Electronica General Internacional | Boulevard Insurgentes #16174 Loc.2AC, Col. Los Alamos, Tijuana, 22110 | 664 211 8677 |
| 170109 | Baja California Sur | Electro Digital Los Cabos | Azucena L.22 Mz.13 Casi Esq. Av del Paraiso, Col. Jacarandas, Cabo San Lucas, 23470 | 624 173 2276 |
| 170762 | Chiapas | Centro Especializado en Servicio de Refrigeracion | Calle Laurel #399, Col. Albania Baja, Tuxtla Gutierrez, 29010 | 961 618 2605 |
| 170723 | Chihuahua | Centro De Soluciones Chihuahua SA CV | Sor Juana Ines de la Cruz #168, Col. San Lorenzo, Cd Juarez, 32320 | 656 618 0434 |
| 170010 | Ciudad De Mexico | Servicio Especializado en LB y Ref | Av. Xola No. 1561 Local-B, Col. Narvarte, Benito Juarez, 03020 | 555 235 7484 |
| 170020 | Coahuila | Tecnologia Cibernetica | Av. Pavorreal Local Nb-4, Col. Fovisste la Rosita, Torreon, 27269 | 871 721 1122 |
| 170829 | Coahuila | Electronica de Hoyos | Privada San Jose #104, Col. Pedregal de San Miguel, Monclova, 25740 | 866 633 9094 |
| 170786 | Colima | Servicios Castellanos | Av. Elias Zamora M46 L18, Col. Valle de las Garzas, Manzanillo, 28219 | 314 336 7869 |
| 170118 | Durango | DDH Electronics | Mitla #427, Col. Azcapotzalco, Durango, 34160 | 618 818 9095 |
| 170147 | Estado De Mexico | Cenic de Mexico, S.A. C.V. | Alce Blanco #36, Col. Fracc. Ind. Alce Blanco, Naucalpan, 53370 | 55 1165 8175 |
| 170114 | Guanajuato | Saydo Electronics | Blvd. Vicente Valtierra #1819 B, Col. La Carmona, Leon,37250 | 477 211 3398 |
| 170134 | Guerrero | Electronica Campos | Eje Central Vicente Guerrero #9 Mza C1 Sector 2, Col. Renacimiento, Acapulco, 39715 | 744 442 3266 |
| 170069 | Hidalgo | Electronica Zarate | Ignacio Allende #103-C, Col. Santa Julia, Pachuca, 42080 | 771 153 3699 |
| 170775 | Jalisco | Calor y Frio | Av. Proscialiano Sanchez #499, Col. Vallarta, 500, Puerto Vallarta, 48315 | 322 222 0061 |
| 170825 | Jalisco | Equipos y Servicios Ostos, SA CV | Belisario Dominguez #1196 Int 53, Col. Lomas Independencia, Guadalajara, 44370 | 333 637 0718 |
| 170090 | Michoacan | Tecni-Blanc | Calz. Benito Juarez #243-3, Col. San Juan Quemado, Uruapan, 60040 | 452 528 6917 |
| 170126 | Michoacan | Centro de Servicio Morelia | Vicente Santa Maria #1660, Col Felix Ireta, Morelia, 58070 | 443 324 0328 |
| 170021 | Morelos | Servicio Velazquez | Melchor Ocampo #102, Col. del Empleado, Cuernavaca, 62000 | 777 318 2449 |
| 170838 | Nayarit | Servicio y Refacciones Rubio de Nayarit | Camino Viejo a San Blas #124, Col. Lomas de Lindavista, Tepic, 63110 | 311 210 1037 |
| 170821 | Nuevo Leon | Electronica Guerrero | Presa de la Boca #3840-C, Col. Nueva Modelo, Monterrey, 64160 | 818 675 5685 |
| 170856 | Nuevo Leon | Servimont | Av. Raul Rangel Frias #7030-D, Col. Burocratas del Estado, Monterrey, 64180 | 818 110 5864 |
| 170103 | Oaxaca | Electronica Estere | Calle 3ra Poniente S/N Sector Juarez, Col. Centro, Puerto Escondido, 71980 | 954 582 0341 |
| 170155 | Oaxaca | Sepcu Soluciones | Av. 23 de Septiembre #359 Esq. Rodriguez Pacheco, Col. Maria Luisa, Tuxtepec, 68320 | 287 875 0904 |
| 170130 | Puebla | Ingenieria Mexicana en Servicio | Calle 23 Norte #3413, Col. Las Cuartillas, Puebla, 72050 | 222 232 3249 |
| 170001 | Queretaro | La Hormiga | Prolongacion Tecnologico 1 - A, Col. La Piedad, Queretaro, 76150 | 442 218 2629 |
| 170061 | Quintana Roo | Lasser Electronica | Av. CTM Mz. 5 Lt.49 Sm.71, Col. Super Manzana 74, Cancun, 77526 | 998 255 7372 |
| 170092 | San Luis Potosi | Servicio Tecnico Especializado | Av. Industrias #23- L.2, Col. Capricornio, San Luis Potosi, 78399 | 444 275 5435 |
| 170770 | Sinaloa | Servicio Tecnico Siglo XXI | Calz. Heroico Colegio Militar #427 B Sur, Col. Benito Juarez, Culiacan, 80210 | 667 258 1846 |
| 170819 | Sinaloa | Electronica Santel | Juan Carrasco #215, Col. Centro, Mazatlan, 82000 | 669 982 4221 |
| 170705 | Sonora | Centro de Servicio Autorizado Hermosillo | Av. Ignacio Hernandez #282, Col. Balderrama, Hermosillo, 83180 | 662 215 9413 |
| 170124 | Tabasco | Centro de Servicio Zenteno | 2 de Abril #305, Col Centro, Villahermosa, 86000 | 993 357 2634 |
| 170512 | Tamaulipas | Electronica Y Computacion Microstar | Heroes de Chapultepec #402-A, Col. Tamaulipas, Tampico, 89060 | 833 212 7904 |
| 170833 | Tamaulipas | Centro de Servicios Banthi | Rosales #408, Col. Centro, Ciudad Victoria, 87000 | 834 315 2901 |
| 170073 | Tlaxcala | Ingenieria al Servicio de Electronica | Blvd. Revolucion #17, Col. Atempan, Tlaxcala, 90010 | 246 462 5222 |
| 170064 | Veracruz | Servicio Barreda de Audio y Video | Norte 10 #130 entre 3 Y 5, Col. Centro, Orizaba, 94300 | 272 724 3853 |
| 170505 | Veracruz | Servicios Electronicos Varicap | Andador Isabel La Catolica #1, Col Revolucion, Xalapa, 91100 | 228 842 4157 |
| 170119 | Veracruz | Servicio de Refrigeracion de Poza Rica | Central Poniente #105, Col. Centro, Poza Rica, 93270 | 782 821 1736 |
| 170002 | Yucatan | High Electronics Service | Calle 30 # 109-3, Col. Buenavista, Merida, 97127 | 999 927 1376 |
| 170816 | Zacatecas | Servicio Tecnico de Zacatecas | Av. del Marquez #19, Col. La Condesa, Guadalupe, 98612 | 492 157 1259 |

**Nota Importante: La Red de Servicio incluida en esta Poliza de Garantia y publicada en nuestra Pagina Web: servicioswinia.com, muestra los Centros de Servicio Autorizados para atencion de su Servicio en Garantia.**